

SISTEMA ADESIVO AUTOMORDENZANTE ISTRUZIONI

Frog è un sistema adesivo automordenzante fotopolimerizzabile, composto da primer e bond. Il primer automordenzante può essere utilizzato sia sulla dentina sia sullo smalto. Frog è disponibile in flacone e nel sistema monodose.

COMPOSIZIONE:

PRIMER:

Acido fosforico monomero estere
2-idrossietilmetacrilato (HEMA)
Monomero dimetacrilato
Acqua
Fotoattivatore
Stabilizzatore

BOND:

Acido fosforico monomero estere
2-idrossietilmetacrilato (HEMA)
Monomero dimetacrilato
Riempitivo diossido di silicio
Fotoattivatore
Stabilizzatore

INDICAZIONI:

- I) Restauri diretti, mediante l'utilizzo di compositi e compomeri fotopolimerizzabili
- II) Adesione di restauri indiretti con cemento resina indicato.
- III) Riparazione di restauri in composito, porcellana e porcellana ibrida.
- IV) Sigillatura di superfici radicolari esposte che causano ipersensibilità.
- V) Sigillatura di cavità, prima del posizionamento di restauri indiretti.

Preparazione:

Isolare il campo per evitare la contaminazione, preferibilmente con diga in gomma. Se necessario, proteggere la polpa con idrossido di calcio.

Note sul Flacone:

Estrudere il PRIMER e il BOND appena prima dell'applicazione. Utilizzare entro 3 minuti dall'estrusione. Richiudere accuratamente i contenitori dopo l'utilizzo.

I) Restauri diretti, mediante l'utilizzo di compositi e compomeri fotopolimerizzabili

Preparare una cavità conservativa, impiegando le tecniche standard. Rimuovere l'acqua in eccesso. Lasciare la superficie umida. Evitare la contaminazione.

- 1) Applicare il PRIMER saturando tutte le superfici interne. Lasciare agire per 20 secondi.
- 2) Applicare un leggero getto di aria secca, priva d'olio. Lasciare la superficie lucida. NOTA: Evitare il ristagno del PRIMER.
- 3) Applicare il bond sulle superfici.
- 4) Applicando un leggero getto d'aria priva d'olio, assicurarsi che lo strato di bond sia il più uniforme possibile. NOTA: un getto forte d'aria farà assottigliare eccessivamente il bond, con una conseguente riduzione dell'adesione.
- 5) Fotopolimerizzare per 10 secondi.
- 6) Applicare il composito, come Ice, Rok, Wave, seguendo le istruzioni del produttore.

II) Adesione di restauri indiretti con cemento resina indicato.

- 1) Applicare il PRIMER saturando tutte le superfici interne. Lasciare agire per 20 secondi.
- 2) Applicare un leggero getto di aria secca, priva d'olio. Lasciare la superficie lucida. NOTA: Evitare il ristagno del PRIMER.
- 3) Applicare il bond sulle superfici.
- 4) Applicando un leggero getto d'aria priva d'olio, assicurarsi che lo strato di bond sia il più uniforme possibile. NOTA: un getto forte d'aria farà assottigliare eccessivamente il bond, con una conseguente riduzione dell'adesione.
- 5) Fotopolimerizzare per 10 secondi.
- 6) Applicare un cemento resina autopolimerizzante seguendo le istruzioni del produttore e posizionare il restauro.

III) Riparazione di restauri in composito, porcellana e porcellana ibrida.

- 1) Sabbinare la superficie del restauro da riparare.
- 2) Mordenzare la superficie del restauro con un appropriato acido fluoridrico in gel, lavare ed asciugare.
- 3) Applicare una soluzione al silano, seguendo le istruzioni del produttore.
- 4) Applicare il PRIMER sulle superfici dei restauri da riparare. Lasciare agire per 20 secondi.
- 5) Applicare un leggero getto di aria secca, priva d'olio. Lasciare la superficie lucida. NOTA: Evitare il ristagno del PRIMER.
- 6) Applicare il bond sulle superfici.
- 7) Applicando un leggero getto d'aria priva d'olio, assicurarsi che lo strato di bond sia il più uniforme possibile. NOTA: un getto forte d'aria farà assottigliare eccessivamente il bond, con una conseguente riduzione dell'adesione.
- 8) Fotopolimerizzare per 10 secondi.
- 9) Applicare il composito come Ice, Rok, Wave, seguendo le istruzioni del produttore.

IV) Sigillatura di superfici radicolari esposte che causano ipersensibilità e

V) Sigillatura di cavità, prima del posizionamento di restauri indiretti.

- 1) Applicare il PRIMER saturando tutte le superfici interne. Lasciare agire per 20 secondi.
- 2) Applicare un leggero getto di aria secca, priva d'olio. Lasciare

- la superficie lucida. NOTA: Evitare il ristagno del PRIMER.
- 3) Applicare il bond sulle superfici.
- 4) Applicando un leggero getto d'aria priva d'olio, assicurarsi che lo strato di bond sia il più uniforme possibile. NOTA: un getto forte d'aria farà assottigliare eccessivamente il bond, con una conseguente riduzione dell'adesione.
- 5) Fotopolimerizzare per 10 secondi.
- 6) (i) Sigillatura di radici esposte: Applicare un composito fluido come Wave (bassa viscosità), Wave MV (media viscosità) o Wave HV (alta viscosità), seguendo le istruzioni del produttore.

oppure:

- 6) (ii) Posizionamento di restauri indiretti: Applicare un cemento resina autopolimerizzante, seguendo le istruzioni del produttore e posizionare il restauro.

PRECAUZIONI:

Prodotto per il solo uso professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto prolungato dei componenti Frog con la pelle o il tessuto orale, perché potrebbero causare infiammazioni del tessuto orale o sensibilizzazione della pelle.

Evitare il contatto con gli occhi.

Le persone soggette ad allergia alle resine dovrebbero interrompere immediatamente l'utilizzo di Frog.

Conservare in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Il prodotto deve raggiungere la temperatura ambiente poco prima di essere utilizzato.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo al dentista solamente.

Le Schede di Sicurezza sono disponibili su www.sdi.com.au oppure potete contattare il responsabile nazionale.

PRIMO SOCCORSO:

Occhi (CONTATTO): Lavare immediatamente gli occhi per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Pelle (CONTATTO): Lavare abbondantemente con acqua saponata. In caso d'irritazione (rossore, eruzioni, vesciche) consultare un medico.

Ingestione: Bere molto latte o acqua e consultare un medico.

Inalazione: Non sono previste reazioni per le piccole quantità. In caso di segnali o sintomi di malessere consultare un medico.

CONFEZIONAMENTO:

- Frog Kit Flacone:

- 1 flacone da 5ml Frog Primer
- 1 flacone da 5ml Frog Bond
- 40 Points applicatori monouso
- 2 pozzetti per miscelazione

- Ricambio Frog Primer flacone da 5ml

- Ricambio Frog Bond flacone da 5ml



Prodotto in Australia da SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brasile 0800 770 1735

Francia 00800 022 55 734

Germania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Italia 800 780625

Nuova Zelanda 0800 734 034

Spagna 00800 022 55 734

Gran Bretagna 00800 022 55 734

USA e Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St Johns Court

Swords Road, Santry

Dublino 9, Irlanda

Tel +353 1 886 9577

Ultima Revisione: 2012-06

